

HUOLTO-OHJE

IISI-KEMIKAALIPUMPUN HUUHTELU

Kemikaalipumpun toimintakunnon varmistamiseksi tulisi IISI-kemikaalipumpulle tehdä säännöllisesti vuosittain letkujen ja pumppuyksikön huuhtelupesu.

Huuhtelupesuun käytetään lämmintä vettä, johon sekoitetaan astianpesuainetta (esim. Fairy).

Manual Feed- näppäintä painamalla pumppu imee lämmintä huuhteluliuosta letkujen ja pumpun läpi riittävästi eli noin 0,5 litran verran.

Saostuskemikaalin (Polyalumiinikloridi PAX-XL60) säilyvyysaika on noin vuosi. Pitkään varastoitaessa kanisterin pohjalle saattaa muodostua sakkautunutta valkoista ainetta. Sakkautunutta kemikaalia ei saa käyttää, sillä se tukkii kemikaalipumpun ja letkut.

Käytä aina alkuperäistä IISI® fosforinsaostuskemikaalia (PAX-XL60).

Kemikaalilaukset:

www.avalonnordic.fi/fi/kemikaalitilaus/

info@avalonnordic.com

040 841 9100

